



Berlebach®



Spreizsicherung für Berlebach Stative Montageanleitung

Spread Stopper for Berlebach tripods installation instruction



Mehr innovative Produkte, Zubehör und
Stative sowie Informationen über Ihr Produkt
finden sie auf unserer Homepage.

www.berlebach.de

Berlebach®

Stativtechnik

Wolfgang Fleischer

Chemnitzer Str. 2

D-09619 Mulda/ Germany

☎: +49(0) 37320-1201/1209

☎: +49(0) 37320- 1202

✉: info@berlebach.de

🌐: www.berlebach.de

31008



1. Schraubendreher PZ1
Screwdriver PZ1



2. Sicherungsscheibe entfernen
remove circlip



3. Bolzen entfernen
remove bolt



4. 2 Schrauben lösen
unscrew 2 screws



5. Einhängblech entfernen
remove sheet metal



6. Spreizsicherung vorbereiten
prepare spread stopper



7. Spreizsicherung einhängen
connect spread stopper



8.



9. Schrauben wieder befestigen
screw screws



10. An jedem Bein wiederholen
repeat on every leg



Nur bei Planet: Muttern festschrauben
only by Planet-tripod: screw nuts



11. Platte aufsetzen und festschrauben
mount deposit tray



Bolzen für UNI Stative
bolt for UNI tripods



Bolzen für Planet / Sky Stative
bolt for Planet / Sky tripods